

Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Stecker, verschraubbar / Art. Nr.: 7720



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.



Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.



Mit einem Messer 7 mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und der Folie einschieben. Eine Länge von 6 mm von der Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben, so dass den Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.



Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1mm bestehen.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei Maul-Schlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen.