

Montageanleitung

ECOFLEX® 5

UHF-Stecker, crimp / Art. Nr.: 7762-E



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz 0.255" (6,47 mm)



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 28 mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 22 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. 15 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.



Den Innenstift an der Spitze und dem Leiter verlöten.



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne schieben.



Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.