

# Montageanleitung

## ECOFLEX®10

7-16DIN Stecker, schraub/löt / Art. Nr.:7380



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende schieben.



Mit entsprechendem Werkzeug ca. 5mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen und anschließend die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und Folie einschieben. Danach das überstehende Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden.



Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum plan an der Kontakthülse entfernen. Anschließend den Innenstift auf den Innenleiter stecken (vorher entsprechend kürzen) und verlöten.



Teflon-Isolator bis zum Anschlag auf den Innenstift schieben.



Das so vorbereitete Kabel bis zum Anschlag in das Stecker-Gehäuse einschieben. (*Achtung: Der Innenstift muss, die in Bild 8 markierte Öffnung genau treffen!*)



Mit einem 17mm und einem 23mm Maulschlüssel die Spannmutter anziehen.

