









Montageanleitung



AIRCELL®5

N-Flanschbuchse, krimp/löt / Art. Nr. 7709

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p>	 <p>5. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 16mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>6. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>7. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.</p>
 <p>4. Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie und 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>	 <p>8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>