

# Montageanleitung

ECOFLEX®10

N-Buchse, krump/löt / Art. Nr. 7370



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse und den Knickschutzschlauch über das Kabelende schieben.



**5.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen und mit einem Seitenschneider abschneiden. Die Hülse bis zum Anschlag einschieben.



**2.** Mit einem Messer 18mm des Außenmantels entfernen.



**6.** Die Krimp-Hülse mit der Krimpzange krumpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.



**3.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie und 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



**7.** Den Knickschutzschlauch nach vorne bis zum Anstoß schieben und mit einem Fön erwärmen bzw. schrumpfen lassen.



**4.** Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten.