

Montageanleitung



N-Buchse, krimp/löt / Art. Nr.: 7372



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse und den Knickschutzschlauch über das Kabelende schieben.



Mit einem Messer 18mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie und 4mm des Dielektrikums entfernen.



Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen und mit einem Seitenschneider abschneiden. Die Hülse bis zum Anschlag einschieben.



Die Krimp-Hülse mit der Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.



Den Knickschutzschlauch nach vorne bis zum Anstoß schieben und mit einem Fön erwärmen bzw. schrumpfen lassen.