







Montageanleitung



ECOFLEX®7

SMA-RP Stecker, schraub/löt / Art. Nr. 7381

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende schieben. Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.</p>	 <p>4. Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum plan an der Kontakthülse entfernen.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 4,5mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>5. Den Innenstift auf den Innenleiter stecken und verlöten.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben und das überstehende Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden.</p>	 <p>6. Das so vorbereitete Kabel bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei 13mm Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen.</p>