

# Montageanleitung



## ECOFLEX®10

7-16DIN Buchse, schraub/löt / Art. Nr. 7388



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende schieben.  
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.



**4.** Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum plan an der Kontakthülse entfernen.



**2.** Mit einem Messer 5mm des Außenmantels entfernen.



**5.** Den Innenstift mit dem Gewinde auf den Innenleiter stecken und verlöten.



**3.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben und das überstehende Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden.



**6.** Das so vorbereitete Kabel bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Mit einem 17mm und einem 24mm Maulschlüssel die Spannmutter handfest anziehen und die Kontaktbuchse auf das Gewinde des Innenstiftes schrauben.