

Montageanleitung

AIRCELL®5

N-Stecker, verschraubbar / Art. Nr.: 7700



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.



2 Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.



3 Mit einem Messer 8 mm des Außenmantels entfernen.



4 Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



5 Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen dem Kupfergeflecht und der Folie einschieben. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden. Eine Länge von 6 mm der Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm des geschäumten Dielektrikums ebenso entfernen.



7 Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1 mm betragen.



6 Die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben, so dass der Rest des Geflechts zwischen der Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.



8 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 11 mm die Spannmutter handfest anziehen.