

Montageanleitung

AIRCELL®5

N-Buchse, krimp / Art. Nr.: 7703



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 14 mm des Außenmantels entfernen.



2 Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen.



3 Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.



4 4 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



5 Den Innenstift auf den Leiter stecken und krimpen (0,255 inch).



6 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



7 Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne verschieben.



8 Die Krimp-Hülse mit der Krimpzange (0,68 inch) krimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.