

Montageanleitung

AIRCELL®5

UHF-Stecker, standart / Art. Nr.: 7760



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie die Spannmutter über das Kabelende. Mit einem Messer 25 mm des Außenmantels entfernen



2 Den Rest vom Kupfergeflecht auf zirka 10 mm Länge abbiegen. 18 mm Kupferfolie anritzen und entfernen. Danach 15 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



3 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.



4 Das Kabelende einschrauben, so dass die Spitze des Innenleiters am Ende vom Innenstift erscheint. Dabei sollte sicherer Kontakt zwischen dem Kupfergeflecht und dem Gehäuse entstehen.



5 Die Spannmutter anziehen.



6 Den Innenstift und den Leiter an der Spitze verlöten.



7 Die Spannmutter durchschrauben bis sie frei beweglich auf dem Gehäuse bleibt.