

Montageanleitung



Ecoflex[®] 15, Ecoflex[®] 15 Plus

7-16 DIN-Buchse lötfrei / Art.-Nr.: 7349

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Maulschlüssel 19 mm 1 x Maulschlüssel 24 mm 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Metallsäge 1 x kleine Feile		1 
		Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.
2		
Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.		
3		
		Mit dem Cuttermesser 7 mm des Außenmantels entfernen.
4		
Kupfergeflecht nach hinten biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.		
5		
		Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.
6		
Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit den zwei Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!		