

Montageanleitung

Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

7-16DIN-Buchse / Art.-Nr.: 7388



www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Lötstation + Lötzinn 1 x Maulschlüssel 17 mm 1 x Maulschlüssel 18 mm		1		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.
2		3		Mit dem Cuttermesser 5 mm des Außenmantels entfernen.
4		5		Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum plan an der Kontakthülse entfernen.
6		7		Den Innenstift mit dem Gewinde auf den Innenleiter stecken und verlöten. Hinweis: Pin 1: 2,8 mm Ø Aircom Premium Pin 2: 3,0 mm Ø Ecoflex 10 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.
				Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm und 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein! Dann den Kontakt auf den Mittel-leiter aufschrauben.