

Montageanleitung



Ecoflex[®] 10 Plus Heatex[®], SeaTex[®] 10, Aircom[®] Premium

N-Stecker / Art.-Nr.: 7401

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Maulschlüssel 17 mm 1 x Maulschlüssel 18 mm 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Lötstation + Lötzinn 1 x Heißluftfön		1 	Kabelende rechtwinklig abschneiden. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben.
2 	Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.		
3 	Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.		
4 	Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kabel mit Fön erwärmen (bis ca. 150°C). Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.		
5 	Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.		
6 	Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Hinweis: Pin 1 Ø 2,8 mm Aircom Premium, Pin 2 Ø 3,0 mm Ecoflex 10. Wenn der Teflon-Isolator lose ist, dann auf den Stift aufstecken. Druckring bis an die Gummidichtung schieben.		
7 	Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17/18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!		