

Montageanleitung



Ecoflex[®] 15, Aircom[®] 15

UHF-Stecker lötfrei / Art.-Nr.: 7350

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>2 x Maulschlüssel 19 mm</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Metallsäge</p> <p>1 x kleine Feile</p>	<p>1 </p> <p>Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.</p>
<p>2 </p>	<p>3 </p>
<p>Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.</p>	<p>Mit dem Cuttermesser 7 mm des Außenmantels entfernen.</p>
<p>4 </p>	<p>5 </p>
<p>Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.</p>	<p>Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.</p>
<p>6 </p>	<p>7 </p>
<p>Den Innenstift in den Teflon-Isolator schieben. Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken. Hinweis: Pin 1: 4,4 mm Ø Aircom 15 Pin 2: 4,5 mm Ø Ecoflex 15.</p>	<p>Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!</p>