Montageanleitung

Ecoflex® 10, Aircom® Premium

TNC-Stecker RP / Art.-Nr.: 7384

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Lötstation + Lötzinn
1 x Maulschlüssel 17 mm
1 x Maulschlüssel 18 mm

1

Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

2

Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.

3

Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

4

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.

5

Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Hinweis:
Pin 1: 2,8 mm Ø Aircom Premium
Pin 2: 3,0 mm Ø Ecoflex 10

6

Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.

7

Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm / 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!

SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany