








Montageanleitung



Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

UHF-Stecker / Art.-Nr.: 7390

www.ssb-electronic.de

| | |
|---|--|
| <p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Lötstation</p> <p>1 x Lötzinn</p> | <p>1 </p> <p>Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Mit einem Messer 28 mm des Außenmantels entfernen.</p> |
| <p>2 </p> <p>Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.</p> | <p>3 </p> <p>Kupfergeflecht zurückbiegen, Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.</p> |
| <p>4 </p> <p>Dielektrikum bis auf 13 mm entfernen.</p> | <p>5 </p> <p>Steckerhülse über das Kabel schieben. Das Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.</p> |
| <p>6 </p> <p>Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.</p> | <p>7 </p> <p>Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.</p> |