

Montageanleitung



Ecoflex® 10, Aircom® Premium

N-Stecker / Art.-Nr.: 7401

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>1 x Maulschlüssel 17 mm</p> <p>1 x Maulschlüssel 18 mm</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Lötstation</p> <p>1 x Lötzinn</p>	<p>1 </p> <p>Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>
<p>2 </p> <p>Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.</p>	<p>3 </p> <p>Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.</p>
<p>4 </p> <p>Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.</p>	<p>5 </p> <p>Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.</p>
<p>6 </p> <p>Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Hinweis: Pin 1 Ø 2,8 mm Aircom Premium, Pin 2 Ø 3,0 mm Ecoflex 10. Druckring bis an die Gummidichtung schieben. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.</p>	<p>7 </p> <p>Mit zwei Maulschlüsseln 17/18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!</p>