Montageanleitung

Aircell® 5

FME-Buchse crimp / Art.-Nr.: 7808

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Crimpzange
1 x Crimpeinsatz HEX .213“ (5,41 mm)
1 x Lötstation + Lötzinn

1

Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 18 mm des Außenmantels entfernen.

2

Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen.

3

Mit einem Messer 5 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.

4



3 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.

5



Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.

6

Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben. Achtung: die Kupferfolie muss eng am Isolator anliegen, damit das Kabelende in das Steckergehäuse eingeführt werden kann. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne schieben.

7

Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.

SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany