

# Montageanleitung

## Ecoflex® 15 Plus Heatex / SeaTex® 15 N-Buchse, lötfrei / Art. Nr.: 7352



### Benötigtes Werkzeug:

- 2 x Maulschlüssel 19 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Metallsäge
- 1 x kleine Feile
- 1 x Heißluftföhn

2



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

4



Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kabel mit Föhn erwärmen (bis ca. 150°). Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

6



Dann die Teflon-Isolator-Scheibe über Innenleiter schieben. Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken.

1



Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

3



Mit dem Cuttermesser 10 mm des Außenmantels entfernen.

5



Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

7



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!