

Montageanleitung

Ecoflex® 15 Plus Heatex / SeaTex® 15
7-16DIN-Stecker, lötfrei / Art. Nr.: 7353



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 19 mm
- 1 x Maulschlüssel 24 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Metallsäge
- 1 x Heißluftföhn



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kabel mit Föhn erwärmen (bis ca. 150°) Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.



Das so vorbereitete Kabelende vorsichtig in das Steckergehäuse einschieben. Der Innenleiter muss dabei stramm im Innenstift des Stecker festklemmen.



Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.



Mit dem Cuttermesser 7 mm des Außenmantels entfernen.



Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.



Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm und 24 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!