

Montageanleitung

Ecoflex 10[®] / Aircom[®] Premium N-Winkelstecker / Art. Nr.: 7360



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 17 mm
- 1 x Maulschlüssel 18 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation



1 Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig abschneiden.



2 Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.



3 Mit dem Cuttermesser 16 mm des Außenmantels entfernen.



4 Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.



5 Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie entfernen. Dielektrikum auf eine Länge von 10 mm kürzen.



6 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm und 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte sichtbar bleiben.



7 Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet. Danach die Verschlusskappe fest aufschrauben.