

# Montageanleitung

## Ecoflex® 10 / Aircom® Premium N-Buchse / Art. Nr.: 7364



### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 17 mm
- 1 x Maulschlüssel 18 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation



- Hinweis:  
Pin 1: 2,8mm Ø Aircom Premium  
Pin 2: 3,0mm Ø Ecoflex 10.

