

Montageanleitung

Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

N-Stecker, crimp/ Art. Nr.: 7371



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz HEX .324" (8,23mm)
- 1 x Crimp Einsatz HEX .1"(2,54mm)

1



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Die Crimphülse auf das Kabel schieben und dieses auf ca. 15 mm bis zum Kupfergeflecht abisolieren.

3



Das Kupfergeflecht nach hinten schieben und die Seele des Kabels freilegen, dabei müssen 9 mm des Dielektrikums erhalten bleiben. Die Seele selbst ist auf 5 mm zu kürzen.

4



Den Innenstift auf den Leiter stecken und crimpen oder durch das Loch verlöten.

5



Der Stecker wird über gesteckt wobei das Dielektrikum mit in der Fassung liegt. Anschließend wird das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider passend gekürzt und die Crimphülse übergestreift.

6



Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.