

Montageanleitung

Ecoflex® 10, Ecoflex® 10 Plus N-Buchse lötfrei / Art. Nr.: 7373



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 17 mm
- 1 x Maulschlüssel 18 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere

