

# Montageanleitung

## ECOFLEX® 10, AIRCOM PREMIUM®

UHF-Stecker / Art. Nr.: 7378-A



### Notwendige Werkzeuge :

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation
- 1 x Maulschlüssel 16 mm
- 1 x Maulschlüssel 17 mm



1 Kabelende rechtwinklig abschneiden.



2 Schieben Sie die Mutter, den Klemmring und die Gummischeibe über das Kabelende.



3 20 mm des Außenmantels mit einem Messer entfernen. Schieben Sie dann den Distanzring auf das Kupfergeflecht.



4 Biegen Sie das Kupfergeflecht rechtwinklig auf. Stecken Sie die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupferfolie und Geflecht. Schneiden Sie den überstehenden Zopf ab. Schieben Sie die Gummidichtung nach vorne bis zur Kontakthülse.



5 Verwenden Sie ein Messer, um die Kupferfolie und das Dielektrikum zu entfernen.



6 Den Stift mit dem Isolator bis zum Anschlag auf den Innenleiter schieben und vorsichtig verlöten.



7 Schieben Sie die Steckerhülse in das Steckergehäuse. Spannmutter mit zwei Gabelschlüsseln 16 mm und 17 mm handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!