

Montageanleitung

AIRCELL® 7

UHF-Stecker / Art. Nr.: 7390



Kabelende rechtwinklig abschneiden.



Mit einem Messer 28 mm des Außenmantels entfernen.



Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.



Kupfergeflecht zurückbiegen, Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.



Dielektrikum bis auf 13 mm entfernen.



Steckerhülse über das Kabel schieben. Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.



Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.



Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.