

Montageanleitung



AIRCELL® 7

N-Winkelstecker / Art. Nr.: 7399

1



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.

3




Mit einem Messer 18 mm des Außenmantels entfernen.

4



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5




Mit einem Messer die Kupferfolie anritzen und entfernen. Dielektrikum auf eine Länge von 10 mm kürzen.

6



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Spannmutter und Steckergehäuse sollte sichtbar bleiben. Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet.

7



Verschlusskappe fest aufschrauben.

8

