

# Montageanleitung

## AIRCELL® 7

TNC-Buchse, crimp/löt / Art. Nr.: 7404



### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötkolben/ Lötstation
- 1 x Crimpzange, Crimpeinsatz  
Größe .315



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben.



Mit dem Cuttermesser 12 mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit dem Cuttermesser 4 mm der Kupferfolie und des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten oder mit 0.1 bzw 0.096 crimpen



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht nach vorne biegen und mit der Schere abschneiden. Die Crimphülse danach nach vorne schieben.



Die Crimphülse mit einer Crimpzange crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.