

Montageanleitung

ECOFLEX® 5,

BNC-Stecker, crimp / Art. Nr.: 7721-E



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz 0.255" (6,47 mm)
- 1 x Crimp Einsatz 0.068" (1,72 mm)

2



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.

4



Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/crimpen.

6



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne verschieben.

1



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.

3



5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.

5



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.

7



Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.