

Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Stecker, krimp / Art. Nr.: 7721



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.



2 Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



3 Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.



4 5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



5 Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/krimpen.



6 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



7 Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne verschieben



8 Die Krimp-Hülse mit der Krimpzange krimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.