









# Montageanleitung

## AIRCELL®5

BNC-Buchse, schraub/löt / Art. Nr. 7722



 <p><b>1.</b> Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>	 <p><b>5.</b> Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben. Die Länge 6mm von Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5mm von geschäumtes Dielektrikum ebenso entfernen.</p>
 <p><b>2.</b> Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.</p>	 <p><b>6.</b> Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So dass den Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.</p>
 <p><b>3.</b> Mit einem Messer 7mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p><b>7.</b> Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten. Dabei sollte zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie der Abstand 1mm zu behalten.</p>
 <p><b>4.</b> Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p><b>8.</b> Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Mit einem 11mm und einem 13mm Maulschlüssel handfest anziehen.</p>