

# Montageanleitung

## AIRCELL®5

UHF-Stecker, krimp / Art. Nr.: 7762



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 27 mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 22 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. 5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.



Den Innenstift an der Spitze und den Leiter verlöten.



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne verschieben



Die Krimp-Hülse mit der Krimp-Zange krimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.