

Montageanleitung

ECOFLEX® 5

UHF-Buchse, crimp / Art. Nr.: 7763-E



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz 0.255" (6,47 mm)



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.



Mit dem Messer 10 mm des Außenmantels entfernen. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



Mit einem Messer 9 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. Dann 8 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen..



Dann 4 mm von dem Innenleiter abschneiden. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



Die Crimp-Hülse mit der Crimpzange (Hex .255) crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker Gehäuse und der Crimp-Hülse eingeklemmt.